## ロイター板(とび箱用ふみきり板) 安全点検表

## 管理者名:

項目	点検個所	点 検 内 容		:	定期点検時期 年月日		点検結果 正常 調整 補修 交換			処理	管理者
クロ											検印
天板 _	カーペット	破損・摩耗・はがれ・変形などがないかを確認する。 ※「はがれ」とは、天板に接着されているカーペットがはく離した状態をいい、その程度としては、カーペット表面に発生した凹凸あるいは、はく難した部分で爪先が引っかかる恐れのある状態をいう。	カーペット・目視・触感	3ヶ月ごと							
	天板	破損・はがれ・へたり・変形などがないかを確認する。 ※「破損」とは、損傷・き裂・腐食などを いい、使用時の安全性を損なう状態を いう。使用中に天板が基台等に接触 するものは使用しない。 接続部	- 目視- 触感- 操作	3ヶ月ごと							
接続部	各接続部	接続ボルトなどの締付け状態、並びに破損・変形・がたつきの有無を確認する。 保護端具	基台 ・目視・触感	3ヶ月ごと							
弾性材	弾性材	著しく劣化していないかを確認する。 破損・はがれ・へたり・変形などないか を確認する。 ※劣化とは、十分な弾力が得られず 復元しない状態をいう。 天板	・目視 ・触感 ・操作	3ヶ月ごと							
基台	基台	破損・はがれ・へたり・変形などがないかを確認する。 ※「破損」とは、損傷・き裂・腐食などをいい、使用時の安全性を損なう状態をいう。「変形」とは、そり・曲がりなどによって、がたついた状態をいう。	弾性材 ・目視・触感・操作	3ヶ月ごと							
坐口	保護端具	破損・摩耗・はがれ・変形などがないかを確認する。  ※「摩耗」とは、厚みおよび凹凸が減ることをいい、保護端具本来のすべり止め効果、床面保護効果が十分に発揮されない状態をいう。  ※本表のイラストや図は、実際の製品と異なる場合があります。	・目視・触感	3ヶ月ごと							

特記事項 : ※定期点検は定期的に実施し、点検記録を残してください。 ※上記点検内容に基づいて日常点検を行ってください。異状が確認された場合は使用を中止し、購入先へ連絡の上修理・交換等の適切な処置を行ってください。

購 入 日	購 入 先	発 売 元	メモ		
年 月 日		発売元: 株式会社 エ/ ***********************************			
備品番号	住 所:				
No.		大阪 TEL 06-6762-2431 FAX 06-6762-2425 e-mail: a-f@evernew.co.jp			